Lens Mount Adapter Chart

Camera Side (columns) / Lens Side (rows)

Lens Side		Pentax Q (PQ)	D-Mount	Nikon Z-Mount (NikZ)	Nikon 1 Mount (N1)	C-Mount (Standard)	Fujifilm X-Mount (FXRF)	Canon EOS M Mount (EF-M)	Sony Alpha E-Mount (SnyE)	Sony FZ-Mount (FZ)	Leica T (SL)	Micro Four Thirds Mouns (MFT)	Canon RF mount (EOSR)	Hasselblad XCD	Samsung NX Mount (NX)	Fujifilm G-Mount (GFX)	Pentax Auto 110	Leica M-Mount (LM)	Leica L39 / M39x26tpi Screw Mount (M39)	Olympus Pen-F	Contax G Mount (CG)	Contax (Kiev RF) I, II, III, Iia, IIIa	Hasselblad X-Pan	Nikon RF S-Mount (NikS)	Alpa
Focal Flange Distance	X	9.2	12.29	16	17	17.53	17.7	18	18	18	19	19.25	20	20	25.5	26.7	27	27.8	28.8	28.95	29	34.85	34.27	34.85	37.8
Pentax Q (PQ)	9.2																								
D-Mount	12.29	Y				Y																			
Nikon Z-Mount (NikZ)	16																								
Nikon 1 Mount (N1)	17																								
C-Mount (Standard)	17.526	Y			Y		Y	Y	Y			Y			Y										
Fujifilm X-Mount (FXRF)	17.7																								
Canon EOS M Mount (EF-M)	18																								
Sony Alpha E-Mount (SnyE)	18																								
Sony FZ-Mount (FZ)	18																								
Leica T (SL)	19																								
Micro Four Thirds Mouns (MFT)	19.25								Y																
Canon RF mount (EOSR)	20																								
Hasselblad XCD	20																								
Samsung NX Mount (NX)	25.5																								
Fujifilm G-Mount (GFX)	26.7																								
Pentax Auto 110	27	Y																							
Leica M-Mount (LM)	27.8	Y		Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y											
L39 x26tpi Leica Thread Mount	28.8								Y						Y	Y		Y							
M39 x1mm Screw Mount	28.8	Y			Y		Y	Y				Y													
Olympus Pen-F	28.95				Y		Y		Y			Y													
Contax G Mount (CG)	29	Y		Y	Y		Y	Y	Y			Y	Y												
Contax (Kiev RF) I, II, III, Iia, IIIa	34.85																	Y							
Hasselblad X-Pan	34.27							Y						Y		Y									
Nikon RF S-Mount (NikS)	34.85	Y			Y		Y		Y			Y													
Alpa	37.8						Y	Y	Y			Y						Y							
Olympus Four Thirds Mount (4/3)	38.67											Y													
Konica AutoRelfex AR-Mount (AR)	40.5	Y		Y	Y	Y	Y		Y			Y	Y					Y							
Miranda M44 Bayonet Mount (MIR)	41.5				Y	Y	Y	Y	Y			Y													
Canon FL/FD Breech Mount (FD)	42	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y		Y	Y		Y							
Fujica X-Mount (FX35)	43.5				Y	Y	Y	Y	Y			Y													
Minolta SR/MC/MD Mount (MD)	43.5	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y			Y	Y		Y	Y		Y							
Canon EOS EF/EF-S Mount (EOS)	44	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y		Y							
Praktica B-Mount (PB)	44.4						Y					Y													
Minolta AF / Sony Alpha A-Mount (SA)	44.5	Y		Y	Y	Y	Y		Y	Y		Y	Y			Y									
Rolleiflex 35mm QBM (R35)	44.46				Y	Y	Y		Y			Y													
Exakta / Topcon (EXA)	44.7				Y	Y	Y	Y	Y			Y													
Pentax K-Mount (PK)	45.46	Y		Y	Y	Y	Y		Y			Y	Y			Y		Y							
M39x1 Screw Mount - Russian SLRs	45.46																								
M42 Screw Mount (M42)	45.46	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y			Y	Y		Y	Y		Y							
Contax / Yashica (CY)	45.5	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y		Y		Y							
Mamiya ZE 35mm (MZE)	45.5				Y	Y	Y	Y	Y			Y													
Kodak/Voigtlander DKL-Mount (DKL)	45.7						Y	Y	Y			Y						Y							
Yashica 230 AF MA-Mount (YAF)	45.8				Y	Y	Y	Y	Y			Y													
Contarex (CRX)	46						Y	Y	Y	Y		Y						Y							
Olympus OM-Mount (OM)	46	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y		Y	Y		Y							
Nikon F-Mount (NikF)	46.5	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y						
Leica R-Mount (LR)	47	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y		Y		Y							
B4 2/3" TV Bayonet Mount (B4)	48					Y			Y	Y		Y													
Contax N-Mount (CN)	48						Y		Y			Y													
Tamron Adaptall Mount (TMRN)	50.7	Y			Y		Y	Y	Y			Y													
Arri Standard Mount (Arri-S)	52	Y			Y		Y		Y			Y													
Arri Bayonet Mount	52					Y	Y		Y			Y			Y										
Arri PL Mount (PL)	52			Y			Y		Y	Y		Y	Y		Y										
Leica S (LS)	53															Y									
Tamron T2 T-Mount T-Thread (T2)	55	Y			Y		Y	Y	Y			Y			Y			Y							
Mamiya 645 (M645)	63.3			Y	Y		Y		Y				Y	Y	Y	Y									
Contax 645 (C645)	64						Y		Y			Y				Y									
Leitz Visoflex II/III (LM-Viso)	68.8							Y								Y									
Pentax 645 (P645)	70.87			Y			Y		Y			Y	Y	Y		Y									
Rollei SLX/6000 (R6K)	74						Y		Y			Y													
Pentacon Six / Kiev 66 (P6)	74.1											Y				Y									
Hasselblad V-Mount (Hassy)	74.9			Y			Y	Y	Y			Y	Y	Y		Y									
Kiev 88	82.1								Y																
Pentax 6x7 (P67)	84.95			Y			Y		Y			Y	Y	Y		Y									
Bronica ETR 6x4.5 (ETR)	85						Y		Y			Y				Y									
Bronica PG 6x7 (PG)	85						Y		Y			Y													
Bronica SQ 6x6 (SQ)	85						Y		Y			Y													
Leitz Visoflex I (L39-Viso)	91.3															Y									
Bronica S2A	101.7																								
Rolleiflex SL66	102.8						Y		Y			Y													
Mamiya RZ67	105						Y		Y			Y				Y									
Mamiya RB67	112						Y		Y			Y				Y									
4x5 View Camera	??													Y		Y									

Lens Side	Olympus Four Thirds Mount (4/3)	Konica AutoRelfex AR-Mount (AR)	Miranda M44 Bayonet Mount (MIR)	Canon FL/FD Breech Mount (FD)	Fujica X-Mount (FX35)	Minolta SR/MC/MD Mount (MD)	Canon EOS EF/EF-S Mount (EOS)	Praktica B-Mount (PB)	Minolta AF / Sony Alpha A-Mount (SA)	Rolleiflex 35mm QBM (R35)	Exakta / Topcon (EXA)	Pentax K-Mount (PK)	M39x1 Screw Mount - Russian SLRs	M42 Screw Mount (M42)	Contax / Yashica (CY)	Mamiya ZE 35mm (MZE)	Kodak/Voigtlander DKL-Mount (DKL)	Yashica 230 AF MA-Mount (YAF)	Contarex (CRX)	Olympus OM-Mount (OM)	Nikon F-Mount (NikF)	Leica R-Mount (LR)	B4 2/3" TV Bayonet Mount (B4)	Contax N-Mount (CN)
Focal Flange Distance	38.67	40.5	41.5	42	43.5	43.5	44	44.4	44.5	44.46	44.7	45.46	45.46	45.46	45.5	45.5	45.7	45.8	46	46	46.5	47	48	48
Pentax Q (PQ)																								
D-Mount																								
Nikon Z-Mount (NikZ)																								
Nikon 1 Mount (N1)																								
C-Mount (Standard)							Y														Y			
Fujifilm X-Mount (FXRF)																								
Canon EOS M Mount (EF-M)																								
Sony Alpha E-Mount (SnyE)																								
Sony FZ-Mount (FZ)																								
Leica T (SL)																								
Micro Four Thirds Mouns (MFT)																								
Canon RF mount (EOSR)																								
Hasselblad XCD																								
Samsung NX Mount (NX)																								
Fujifilm G-Mount (GFX)																								
Pentax Auto 110																								
Leica M-Mount (LM)																					Y			
L39 x26tpi Leica Thread Mount																								
M39 x1mm Screw Mount							Y							Y							Y			
Olympus Pen-F																								
Contax G Mount (CG)																								
Contax (Kiev RF) I, II, III, Iia, IIIa	Y																				Y			
Hasselblad X-Pan																								
Nikon RF S-Mount (NikS)																								
Alpa																								
Olympus Four Thirds Mount (4/3)																								
Konica AutoRelfex AR-Mount (AR)							Y		Y			Y									Y			
Miranda M44 Bayonet Mount (MIR)							Y		Y												Y			
Canon FL/FD Breech Mount (FD)							Y		Y			Y									Y			
Fujica X-Mount (FX35)							Y														Y			
Minolta SR/MC/MD Mount (MD)	Y						Y		Y			Y									Y			
Canon EOS EF/EF-S Mount (EOS)							Y																	
Praktica B-Mount (PB)							Y														Y			
Minolta AF / Sony Alpha A-Mount (SA)							Y					Y									Y			
Rolleiflex 35mm QBM (R35)							Y		Y												Y			
Exakta / Topcon (EXA)	Y						Y		Y			Y									Y			
Pentax K-Mount (PK)	Y								Y												Y			
M39x1 Screw Mount - Russian SLRs																								
M42 Screw Mount (M42)	Y			Y		Y	Y		Y			Y			Y						Y			
Contax / Yashica (CY)							Y		Y			Y									Y			
Mamiya ZE 35mm (MZE)							Y		Y			Y									Y			
Kodak/Voigtlander DKL-Mount (DKL)							Y		Y												Y			
Yashica 230 AF MA-Mount (YAF)							Y		Y			Y									Y			
Contarex (CRX)	Y																							
Olympus OM-Mount (OM)	Y						Y		Y			Y									Y			
Nikon F-Mount (NikF)	Y						Y		Y			Y	Y											
Leica R-Mount (LR)	Y						Y		Y												Y			
B4 2/3" TV Bayonet Mount (B4)																								
Contax N-Mount (CN)																								
Tamron Adaptall Mount (TMRN)	Y						Y		Y			Y									Y			
Arri Standard Mount (Arri-S)																								
Arri Bayonet Mount																								
Arri PL Mount (PL)																								
Leica S (LS)																								
Tamron T2 T-Mount T-Thread (T2)	Y						Y		Y			Y									Y			
Mamiya 645 (M645)							Y		Y			Y									Y			
Contax 645 (C645)							Y		Y			Y									Y			
Leitz Visoflex II/III (LM-Viso)							Y																	
Pentax 645 (P645)							Y														Y			
Rollei SLX/6000 (R6K)							Y		Y			Y									Y			
Pentacon Six / Kiev 66 (P6)							Y														Y			
Hasselblad V-Mount (Hassy)							Y		Y			Y			Y						Y			
Kiev 88							Y		Y			Y												
Pentax 6x7 (P67)							Y					Y									Y			
Bronica ETR 6x4.5 (ETR)							Y														Y			
Bronica PG 6x7 (PG)							Y		Y			Y									Y			
Bronica SQ 6x6 (SQ)							Y		Y			Y									Y			
Leitz Visoflex I (L39-Viso)							Y														Y			
Bronica S2A							Y														Y			
Rolleiflex SL66							Y		Y												Y			
Mamiya RZ67							Y		Y			Y									Y			
Mamiya RB67							Y		Y												Y			
4x5 View Camera							Y		Y			Y									Y			

Lens Side	Tamron Adaptall Mount (TMRN)	Arri Standard Mount (Arri-S)	Arri Bayonet Mount	Arri PL Mount (PL)	Leica S (LS)	Tamron T2 T-Mount T-Thread (T2)	Mamiya 645 (M645)	Contax 645 (C645)	Leitz Visoflex II/III (LM-Viso)	Pentax 645 (P645)	Rollei SLX/6000 (R6K)	Pentacon Six / Kiev 66 (P6)	Hasselblad V-Mount (Hassy)	Kiev 88	Pentax 6x7 (P67)	Bronica ETR 6x4.5 (ETR)	Bronica PG 6x7 (PG)	Bronica SQ 6x6 (SQ)	Leitz Visoflex I (L39-Viso)	Bronica S2A	Rolleiflex SL66	Mamiya RZ67	Mamiya RB67	4x5 View Camera
Focal Flange Distance	50.7	52	52	52	53	55	63.3	64	68.8	70.87	74	74.1	74.9	79	84.95	85	85	85	91.3	101.7	102.8	105	112	??
Pentax Q (PQ)																								
D-Mount																								
Nikon Z-Mount (NikZ)																								
Nikon 1 Mount (N1)																								
C-Mount (Standard)																								
Fujifilm X-Mount (FXRF)																								
Canon EOS M Mount (EF-M)																								
Sony Alpha E-Mount (SnyE)																								
Sony FZ-Mount (FZ)																								
Leica T (SL)																								
Micro Four Thirds Mouns (MFT)																								
Canon RF mount (EOSR)																								
Hasselblad XCD																								
Samsung NX Mount (NX)																								
Fujifilm G-Mount (GFX)																								
Pentax Auto 110																								
Leica M-Mount (LM)																								
L39 x26tpi Leica Thread Mount																								
M39 x1mm Screw Mount																								
Olympus Pen-F																								
Contax G Mount (CG)																								
Contax (Kiev RF) I, II, III, Iia, IIIa																								
Hasselblad X-Pan																								
Nikon RF S-Mount (NikS)																								
Alpa																								
Olympus Four Thirds Mount (4/3)																								
Konica AutoRelfex AR-Mount (AR)																								
Miranda M44 Bayonet Mount (MIR)																								
Canon FL/FD Breech Mount (FD)																								
Fujica X-Mount (FX35)																								
Minolta SR/MC/MD Mount (MD)																								
Canon EOS EF/EF-S Mount (EOS)																								
Praktica B-Mount (PB)																								
Minolta AF / Sony Alpha A-Mount (SA)																								
Rolleiflex 35mm QBM (R35)																								
Exakta / Topcon (EXA)																								
Pentax K-Mount (PK)																								
M39x1 Screw Mount - Russian SLRs																								
M42 Screw Mount (M42)																								
Contax / Yashica (CY)																								
Mamiya ZE 35mm (MZE)																								
Kodak/Voigtlander DKL-Mount (DKL)																								
Yashica 230 AF MA-Mount (YAF)																								
Contarex (CRX)																								
Olympus OM-Mount (OM)																								
Nikon F-Mount (NikF)																								
Leica R-Mount (LR)																								
B4 2/3" TV Bayonet Mount (B4)																								
Contax N-Mount (CN)																								
Tamron Adaptall Mount (TMRN)																								
Arri Standard Mount (Arri-S)																								
Arri Bayonet Mount				Y																				
Arri PL Mount (PL)																								
Leica S (LS)																								
Tamron T2 T-Mount T-Thread (T2)																								
Mamiya 645 (M645)																								
Contax 645 (C645)																								
Leitz Visoflex II/III (LM-Viso)																								
Pentax 645 (P645)				Y																				
Rollei SLX/6000 (R6K)																								
Pentacon Six / Kiev 66 (P6)				Y																				
Hasselblad V-Mount (Hassy)				Y	Y		Y	Y		Y														
Kiev 88							Y																	
Pentax 6x7 (P67)				Y			Y			Y														
Bronica ETR 6x4.5 (ETR)																								
Bronica PG 6x7 (PG)							Y			Y														
Bronica SQ 6x6 (SQ)							Y																	
Leitz Visoflex I (L39-Viso)					Y		Y			Y			Y		Y									
Bronica S2A																								
Rolleiflex SL66																								
Mamiya RZ67																								
Mamiya RB67																								
4x5 View Camera							Y						Y											